



**有騰科技有限公司**

**UTran Technology, Inc.**

Tel : 02-2262-8681      Fax : 02-2273-7500

mail : popochen@utran.com.tw

Website : <http://www.utran.com.tw>

Address : NO 130, Guoji Road, Tucheng City, Taipei County 236,  
Taiwan, R.O.C.

2350 台北縣土城市國際路 130 號 1 樓

## UTran H/W RAID Manager 公用程式操作方法

基本選項介紹：

### 1.Basic Mode的選項：

1-1RAID組和硬碟資訊1-2事件記錄檢視器1-3基本RAID組設置

### 2.Advanced Mode的選項：

2-1電子郵件通知和事件設定2-2進階RAID組設置2-3韌體版本資訊2-4RAID組設定

### Basic Mode的操作選項如下

1-1查看RAID組和硬碟資訊請點選〈控制器1〉以下的硬碟型號，溫度、風扇、電壓是否正常請點選〈進階資訊〉如下圖顯示



1-2 查看事件記錄檢視器如下圖顯示



1-3基本RAID組設置，先選擇RAID的模式，在點選套用，如下圖顯示



**Advanced Mode的操作者畫面如下**

2-1 電子郵件通知之事件設定

2-1-1 設定SMTP伺服器名稱、SMTP伺服器埠、寄件者電子郵件地址、寄件者帳號、寄件者密碼、收件者電子郵件地址，請依各家的ISP做設定。

2-1-2 設定完2-1-1選項後，請點選〈儲存到設定檔〉。

2-1-3 選擇欲通知的事件，打勾即可，在點選〈郵件寄送測試〉，最後點選〈套用〉就可完成。

如下圖顯示



2-2進階RAID組設置，先點選〈建立RAID組〉在選擇RAID的模式，選完之後在點選你的硬碟做RAID，之後點選〈套用〉就可完成。如下圖顯示



2-3查看韌體版本資訊，如需要升級韌體請先點選〈瀏覽〉，找到你要的韌體之後，在選擇〈更新〉即可完成，更新過程中請勿關閉電源。如下圖顯示



## 2-4RAID組設定

2-4-1設定RAID組待命時間，請輸入介於0到10922之間的值。

2-4-2設定RAID重建的優先順序請按住滑鼠移動中間的值，再點選套用即可完成。

如下圖顯示

